

# inWatch Z -Manual

---

Page 1

---

## Guía del Usuario

---

Page 2

---

Page 3

---

**¡Saludos!**

Gracias por comprar inWatch Z, esperamos que lo disfrute!

Antes de comenzar a utilizar a Z, por favor lea cuidadosamente nuestra guía del usuario y tarjeta de garantía. Esto le ayudará a optimizar su proceso de instalación y asegurarse de que está al tanto de todas las funciones y características que inWatch Z tiene para ofrecer.

Hemos diseñado a Z para ser su amigo conveniente y capaz, siempre a su lado y siempre de moda. Siga leyendo para explorar inWatch Z y por favor visítenos en Facebook y Twitter para compartir su experiencia.

---

Page 4

---

### Introducción

Por favor, lea a continuación antes de empezar su viaje con su inWatch Z:

- Desconecte su inWatch Z cuando esté cerca de plantas químicas, estaciones de servicio u otros explosivos.

- Por favor, no use su inWatch Z durante el vuelo y compruebe si se ha activado el auto-encendido.
- Por favor, no use su inWatch Z cerca de marcapasos, audífonos u otros equipos electromédicos. inWatch Z puede interferir con estos dispositivos.
- No desmonte, repare o modifique su inWatch Z. Por favor, póngase en contacto con nuestro centro de servicio post-venta, si hay algún problema.
- Cargue su inWatch Z en un ambiente bien ventilado y mantenga su inWatch Z lejos de materiales inflamables, explosivos.
- Por favor, mantenga su inWatch Z lejos de materiales magnéticos, como discos, tarjetas de crédito, etc.
- Por favor, no exponga su inWatch Z a temperaturas extremas. La luz solar directa prolongada o ambientes húmedos deben evitarse también.
- Por favor, no use líquido o un trapo con detergente para limpiar su inWatch Z, simplemente límpielo con un paño suave.
- Durante la grabación de audio, fotografías o video con inWatch Z, por favor no involucrarse en conductas ilegales o poco éticas, ya que puede violar las leyes y reglamentos locales.

**Observaciones:** Esta Guía del usuario está diseñada para ser utilizada en el modo de idioma Español del sistema operativo del reloj.

**Advertencia:** No sostenemos ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios directos, indirectos o consecuentes que resulten del uso incorrecto. El dispositivo real no siempre puede coincidir con el contenido y el material de este documento; consulte el dispositivo real. inWatch Technology tiene el derecho de modificar este manual en cualquier momento y sin previo aviso.

---

Page 5

---

## Contenidos y Botones

### Contenidos:

- 1 x inWatch Z Reloj Inteligente
- 1 x Cargador Clip USB
- 1 x Cable USB
- 1 x Herramienta para expulsar la tarjeta SIM

### Botones:

- Encendido / Botón de bloqueo de pantalla



Mantenga presionado este botón para encender / apagar el reloj.

Presione este botón para bloquear la pantalla;

En la pantalla bloqueada, presione dos veces para desbloquear, o deslice al icono de la derecha para desbloquear.

(Hay otros 3 iconos de acceso directo predefinidos en el lado izquierdo/inferior/superior, éstos se pueden personalizar en el menú de configuración)

Presione el botón de encendido durante 15 segundos para reajustar el reloj. Esto tiene el mismo efecto que quitar y volver a insertar la batería.

---

**Page 6**

---

## **Red y Conexiones**

Red:

3G 850, 2100;

2G 850, 900, 1800, 1900.

Al usar inWatch Z, por favor acatar y respetar las leyes locales, las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de los demás (incluyendo los derechos de autor).

Por favor, no encender su inWatch Z en un lugar donde puede haber alguna interferencia o peligro.

Debido a que inWatch Z puede almacenar una gran cantidad de información útil; le recomendamos realizar copias regularmente de todos sus datos.

Toque cualquier icono para abrir la aplicación.

Puede arrastrar hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la pantalla. También puedes arrastrar la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

El panel de control y notificación desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, el panel de control de volumen desliza desde la parte inferior.

---

## Tarjeta SIM

inWatch Z es compatible con una tarjeta micro SIM.

Las tarjetas Micro SIM le permiten guardar los datos para la comunicación, como su información personal, el código PIN, contactos, mensajes, etc.

### Inserte una tarjeta SIM

1. Apague el inWatch Z.
2. Localice el pequeño orificio de la tarjeta SIM en el lado izquierdo del reloj (el lado opuesto del botón de encendido).
3. Empuje la herramienta de expulsión de SIM en el agujero hasta que la bandeja de la tarjeta SIM se salga. (No inserte herramienta de expulsión de SIM en el agujero del micrófono)
4. Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM con cuidado.
5. Coloque la tarjeta Micro SIM en la bandeja con la cara de circuito dorada hacia abajo.
6. Empuje la bandeja de la tarjeta SIM con cuidado en la ranura hasta que sienta que haga "clic" en su lugar.
7. Ahora encienda su inWatch Z. Toda la información en la tarjeta ahora estará disponible en su inWatch Z.

### Advertencia:

Por favor, no tuerza ni raye la tarjeta SIM, y manténgalo alejado de la electricidad estática, el polvo y el agua.

Por favor, mantenga la tarjeta SIM y la bandeja lejos de los niños.

### Agujero de tarjeta micro SIM



## **Cómo usar su inWatch**

Para ponerse su inWatch Z, por favor alinear el cierre, empuje desde atrás ligeramente y presione hacia abajo.

Para quitarse su inWatch Z, tire hacia arriba en el extremo de la hebilla de metal.



### **Ajuste la pulsera**

Después de ajustar el tamaño de la pulsera, la posición del cierre será diferente. Es necesario ajustar el perno de acero para encontrar el tamaño de pulsera más cómodo para usted.

---

**Page 9**

---

## **Cómo cargar su inWatch Z**

El inWatch Z utiliza contactos conductores externos para cargar.

- Abra el clip cargador y alinéelo con los contactos bajo la pulsera
- Cierre el clip y conecte el cable USB para cargar. (El cable USB cabe mejor cuando Z está desabrochado)



No utilice objetos afilados o pin para insertar a este agujero (Micrófono).

---

**Page 10**

---

## **Sistema Operativo de inWatch Z**

### **Pantalla De Inicio**

Incluye: Clima, fecha, hora, Mensajes y Teléfono.

Presione en el widget del clima para cambiar el fondo.

Mantenga presionado para elegir un widget diferente.

### **Favoritos y Lista de Aplicaciones (Apps)**

En la lista de aplicaciones, puede mantener presionadas las aplicaciones y arrastrarlas desde la lista de aplicaciones a la página de Favoritos.

En los Favoritos, puede mantener presionadas las aplicaciones para eliminar o mover a otros lugares.

### **Panel de control y notificación**

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver el Control de Z y panel de notificaciones. Muestra la hora, fecha, tipo y fuerza de la conexión, toggles de WIFI, Bluetooth, GPS, datos y modo nocturno, así como un control deslizante del brillo.

### **Panel de control de volumen**

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver el Panel de control de volumen de Z. Este panel muestra controles deslizantes para el volumen

del altavoz, teléfono y alarma, controles de música y algunos botones de software para acceder a las aplicaciones que se están ejecutando o navegar a la pantalla de bloqueo de la cara del reloj.

### **Pantalla Bloqueada:**

En la pantalla bloqueada, deslice el dedo hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo para desbloquear o ir los atajos preestablecidos.

### **Botón de inicio:**

Al pulsar el botón "HOME", puede:

- Regresar a la página principal
- Volver a la página anterior

### **Una nota sobre nuestro teclado**

El teclado incluido por defecto de Z es grande, pero una alternativa interesante, intente instalar Fleksy de la tienda de aplicaciones (play store), tiene una versión gratuita que es realmente genial. Esperamos incluirlo por defecto en futuras versiones si es posible!



Toque en el icono "Contactos" en el Centro de Aplicaciones (Apps).

Los contactos están en orden alfabético, y sólo los nombres aparecen en la primera página de la guía telefónica.

Los contactos se pueden guardar en inWatch Z, tarjeta micro SIM y un teléfono inteligente que está configurado para la sincronización con su inWatch.

La información de contacto incluye: nombre del contacto, empresa, números de teléfono, foto, etc.



---

**Page 12**

---

## **Sistema Operativo de inWatch Z**

### **Álbum de Fotos**

inWatch Z almacenará las imágenes tomadas con la cámara incorporada en el álbum de fotos.

Toque en el icono "Álbum" en el Centro de Aplicaciones para acceder al álbum, donde sus fotos estarán arregladas y mostradas.

También puede crear álbumes individuales para organizar sus fotos de manera más eficiente.



Las fotos se están mostradas en un sistema de red. De un solo toque para ver una foto en pantalla completa. Deslice a la izquierda o a la derecha para ver la foto siguiente o anterior.

En el modo de cámara, hay ajustes en la parte inferior izquierda y usted puede cambiar los modos de fotografía y vídeo tocando el icono de la parte superior en el medio.



---

**Page 13**

---

## **Sistema Operativo de inWatch Z**

### **Musica**

El reproductor de música es compatible con el uso de un auricular Bluetooth. Los formatos soportados son: MP3, WMA, WAV, 3GP, MP4 y WMV.

Toque el icono de "Música" en el Centro de Aplicaciones para entrar en el reproductor de música.

La página del jugador muestra la canción que se está reproduciendo.

Puede reproducir una canción tocando su título en la página de lista de reproducción.

Toque en la esquina superior derecha para activar o desactivar el modo aleatorio.



---

**Page 14**

---

## **Sistema Operativo de inWatch Z**

### **Video**

El reproductor de vídeo soporta los formatos AVI, RM, RMVB y ASF.

Toque el icono de "Video" en el Centro de Aplicaciones para entrar en la carpeta de vídeo.

Los vídeos están mostrados en un sistema de red.

La barra en la parte inferior del video muestra progreso de la reproducción.

Toque en la esquina inferior derecha para entrar en el modo de pantalla completa.



---

**Page 15**

---

## **Sistema Operativo de inWatch Z**

### **Voz**

En la pantalla de inicio, deslice el dedo a la derecha para acceder al asistente de voz.

El asistente de voz admite comandos de apertura de aplicaciones. Toque el icono de micrófono y diga: abrir cámara, o abrir mensaje, etc.



## Aplicación Móvil para el inWatch Z

### inClub

#### 1) Descargar inClub

Puede descargar inClub desde la página web oficial de inWatch, tiendas de aplicaciones o escanear el código QR en el paquete.

#### 2) Función de inClub

inClub es una aplicación móvil que, mediante la conexión de inWatch Z y un teléfono móvil con Bluetooth, permite la configuración de acceso a la nube, los ajustes del reloj y notificaciones de llamadas telefónicas y mensajes de inWatch Z.

inCloud ofrece almacenamiento en la nube privada, la configuración rápida del reloj inteligente, recordarle a la llamada entrante y el mensaje desde el teléfono celular. inClub está todavía en desarrollo y se añadirán más características en futuras actualizaciones.

#### 3) Instrucciones de operación de inClub

- a. Descargue y ejecute la aplicación inClub en su teléfono, asegúrese de que Bluetooth esté activado en el teléfono y el inWatch Z y también asegúrese que los dos dispositivos estén dentro del rango de conexión de cada uno. Emparéjelos en la aplicación inClub.
- b. Toque en la esquina superior derecha para encontrar el "Menú"
- c. "Cuenta" en el menú es para configurar la información de su cuenta: avatar, apodo, etc.
- d. "Ajustes" en el menú es para establecer las llamadas entrantes, las notificaciones de mensajes, ajustar el tiempo de reloj y comprobar actualizaciones.
- e. "Acerca de" en el menú es para comprobar la versión y las actualizaciones inClub y para que nos comparta sus comentarios.

Esta guía del usuario se incluye para ayudarle a entender su inWatch Z, para mostrarle cómo puede usar su inWatch Z y para ayudar en el inicio de esta nueva experiencia.

Al elegir inWatch Z, usted no sólo ha elegido un reloj inteligente de moda, usted también se inscribe en el movimiento de dispositivos verdaderamente inteligentes. Z puede hacerlo todo y estamos muy contentos de tenerlo a usted como usuario.

Usted puede visitar nuestra página web y medios sociales para compartir sus opiniones y experiencias con otros usuarios.

Usted también puede unirse a nuestro "Foro de desarrolladores" para comenzar a desarrollar aplicaciones para dispositivos inWatch.

Escanéelo para descargar la Aplicación Móvil de Android

**Página web:** [inWatchZ.com](http://inWatchZ.com)

**Correo electrónico:** [support@inWatchZ.com](mailto:support@inWatchZ.com)

**Facebook:** [www.facebook.com/inWatchUSA](http://www.facebook.com/inWatchUSA)

**Twitter:** [twitter.com/inWatchUSA](http://twitter.com/inWatchUSA)